

# インストールガイド

# GM9-AUX

適合車種

## CHEVROLET

2002	Avalanche
1996-04	Astro Van
1998-02	Blazer
1997-02	Camaro
1996-99	Cavalier
1995-97	Impala
1996-99	Lumina
1997-00	Malibu
1996-99	Monte Carlo
1995-02	C/K Truck
1999-02	Silverado
1998-02	S10 Truck
1995-02	Suburban
1995-02	Tahoe
1997-99	Venture

## GMC

1991-01	Envoy
1998-02	Jimmy
1998-02	Sonoma
1996-04	Safari
1995-02	Sierra
1995-02	Yukon
1995-02	Yukon Denali

## CADILLAC


1999-02	Escalade
---------	----------

## OLDSMOBILE

1996-99	Silhouette
---------	------------

## PONTIAC

1996-99	Bonneville
1996-02	Firebird
1996-02	Grand Am
1996-03	Grand Prix
1999	Montana
1996-99	Sunfire
1996-98	Transport
2002-03	Vibe



## 取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外し作業を行なってください。
2. 純正デッキを外し、デッキ裏の9ピンコネクターを外します。
3. GM9-AUXの9ピンコネクターを純正デッキに接続します。
4. 純正側9ピンコネクターをGM9-AUXの9ピン雄コネクターに接続します。  
※純正CDチェンジャーが付いている場合は外してください。
5. MP3プレーヤー、ナビゲーション等の外部音声出力(RCA)をGM9-AUXアダプターに接続します。
6. デッキを元に戻し、バッテリーマイナスターミナルを接続します。
7. 動作確認
  - 1) 純正デッキをONにし、接続した外部機器を起動させます。
  - 2) 「TAPE/AUX」「TAPE/PLAY」ボタンを押してください。
  - 3) 「CD 1 TRACK 1」と表示され、接続した外部機器の音声が純正システムより再生されます。
8. 音量調節を行なってください。