


適合車種

**Volkswagen**

1998-2004

All models

12ピン純正ハーネス  
(トランク内)



外部機器 音声出力(RCA)

## 取付け手順

1. バッテリーのマイナス(-)ターミナルを外し作業を行なってください。
2. トランク内の純正データケーブルがあることを確認します。
3. VW-AUXのケーブルと純正データケーブルを接続します。  
※純正のCDチェンジャーが付いている場合はCDチェンジャーを外してください。
4. MP3プレーヤーやナビゲーション等の外部音声出力(RCA)をVW-AUXアダプターに接続します。
5. バッテリーのマイナスターミナルを元に戻します。
6. 動作確認
  - 1) 純正ラジオをONにし、接続した外部機器を起動させます。
  - 2) 「CD」ボタンを押しAUXモードに切り替えます。
  - 3) 「CD1 TRACK 1」と表示され外部機器の音声が純正システムで再生されます。